


Подключение двигателя напрямую,
БЕЗ частотного преобразователя!



Подключение «ЗВЕЗДА»

Подключение двигателя ЧЕРЕЗ
частотный преобразователь!



Подключение «ТРЕУГОЛЬНИК»